

## Reer MyMagicStarlight 52050

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Se johdattaa lapsesi lempeästi nukkumaan luonnon rauhoittavilla äänillä ja muuttuvalla tähtitaivaalla. MyMagicStarLightia voidaan käyttää myös herätyskellona tai moitteettoman äänenlaadun ansiosta matkapuhelimen, MP3 -soittimen tai musiikkilaitteen kaiuttimena.

### TÄRKEÄÄ:

- Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos havaitset vaurioita, laitetta ei saa käyttää.
- Älä käytä laitetta veden lähellä tai paikoissa, joissa on korkea kosteus. Vältä kuumuutta ja suoraa auringonvaloa.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen apua.
- Paristokotelon kantta lukuun ottamatta laitetta ei saa avata, sähköiskuvaara. Jos laite ei toimi, ÄLÄ yritä korjata ongelma itse. Tässä tapauksessa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Nielemisvaara!
- Mukana toimitettuja akkuja ei saa ladata tai aktivoida uudelleen millään muulla tavalla, purkaa, heittää tuleen tai oikosulkea.
- Vältä vaaratilanteet pitämällä virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä jatkojohtoja.

### Tekniset tiedot

3 x AA paristot, nimelliskapasiteetti: 3 W, nimellisjännite: 5 V, valotyypit: 4 LED, valokesto LED: n. 100h, Suojaustyyppi: IP20

### Painikkeet etupuolella:

- TIME – kellon asettaminen. Paina Time – valitse up/down painikkeilla tuntinäyttö (12/24), paina time, aseta tunnit, paina time, aseta minuutit, paina time.
- ALARM – herätyskello. Paina Alarm, tunnit vilkkuvat, aseta tunnit painamalla up/down. Minuutit vilkkuvat, aseta minuttit up/down, paina Alarm ja herätysaika on asetettu. Aseta herätysääni valitsemalla ääni Select-painikkeesta. Herätyskellon aktivointi: Paina Alarm, Paina UP – näytöllä näkyy soittokello, paina UP – soittokello poistuu ja herätys on pois päältä.
  - Torkku: heti kun herätysmusiikki kuuluu, voit sammuttaa sen hetkeksi painamalla Alarm-painiketta. Herätysmusiikki aktivoituu automaattisesti uudelleen 5 minuutin välein. Jos haluat kytkeä hälytysmusiikin kokonaan pois päältä, paina UP -painiketta hälytysmelodian soidessa. Soittokello häviää näytöstä.
- TEMP – huoneen lämpötilan näyttö, valitse UP-painikkeesta Fahrenheit/Celsius
- UP – ylös, DOWN – alas (samalla näytönvalopainike)

### Painikkeet takana:

- SOUND ON/OFF – ääni päälle/pois
- SYDÄN – sydämen ääni
- SELECT – äänen valinta
- LIGHT ON/OFF – valo päälle/pois
- LOCK – väri vaihtelun aktivointi/pysäyttäminen

Kuuntele musiikkia toisesta laitteesta yhdistämällä laitteet kaapelilla. Käynnistä kaiutintoiminto SOUND ON/OFF -painikkeesta.

### Hävittämisohjeet

Elektroniikkaa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laitteen käyttöiän päätyttyä se on hävitettävä asianmukaisesti paikallisten lakien mukaisesti. Paristoja / ladattavia paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana.

### Takuu

Säilytä ostotodistus. Takuuasias on käsiteltävä yksinomaan jälleenmyyjien kanssa.

### Ongelmanratkaisu

Yövalo ei syty → Tarkista virtaliitäntä tai vaihda paristot.

Yövalo ei toista musiikkia → Äänenvoimakkuuden säätö voidaan asettaa minimiin. Tarkista äänenvoimakkuuden säädintä kääntämällä.

Yövalo ei toista kappaleitani tietokoneelta, matkapuhelimelta tai MP3 -soittimelta → Tarkista, onko Line IN -kaapeli kytketty oikein ja varmista, että ulkoinen laite on kytketty päälle.

Yövalo sammuu 15 minuutin kuluttua → Tarkista, onko automaattisen virrankatkaisun säädin "15 minuuttia". Liu'uta tässä tapauksessa liukusäädin haluttuun aikaan (30 tai 60 minuuttia).