

Käyttöohjeet S-Easy Fold lastenrattaat

Kiitos, että valitsitte Knorr-Babyn lastenrattaat. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne jatkoa varten. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsen turvallisuuteen rattaissa.



1. Kuomu
2. Turvakaari
3. Jalkatuki
4. 360° kääntyvät etupyörät
5. Kahva
6. Turvavyö
7. Kori
8. Takapyörät

Lastenrattaiden kokoaminen: avaa runko



VAROITUS

Vammojen välttämiseksi pidä lapsesi etäällä, kun kokoat tai kasaat rattaita. Rattaat tulee avata varoen. Jos avaamisessa on ongelmia, toista edelliset vaiheet. Varmista, että kaikki lukitusmekanismit on poistettu käytöstä ennen käyttöä. Virheellinen käsittely voi johtaa korjaamattomiin vahinkoihin ratissa ja takuun peruuttamiseen.

Katso alkuperäisistä ohjeista kuvalliset ohjeet seuraaviin vaiheisiin:

- Kuomun säätäminen
- Jalkatuen säätäminen
- Turvakaaren kiinnitys ja irrottaminen
- Selkätuen säätäminen
- Turvavyön käyttö
- Pyörivä etupyörä
- Jarrun käyttö
- Vaunujen kasaaminen

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne jatkoa varten. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. Poista lukitusmekanismi ennen käyttöä.

VAROITUKSET

- Lue huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä jatkoa varten.
- Rattaat soveltuvat vähintään 6kk ikäiselle lapselle 22 kiloon asti.
- Älä koskaan jätä lasta vartioimatta rattaisiin.
- Varmista, että kaikki osat ovat asennettuna ennen käyttöä.
- Varmista, että lapsi on etäämmällä rattaista kokoamisen ja kasaamisen aikana.
- Älä anna lapsen leikkiä tämän tuotteen kanssa.
- Tarkista, että mahdolliset adapterit tai kiinnitystarvikkeet on kunnolla kiinnitetty ennen vaunukopan tai turvakaukalon käyttöä.
- Tämä tuote ei sovellu juoksemiseen tai rullaluisteluun.
- Kaikki kahvaan ja/tai selkätuen taakse ja/tai vaunujen sivuille kiinnitetty kuorma vaikuttaa vaunujen vakauteen.
- Lastenrattaat on tarkoitettu vain yhdelle lapselle.
- Älä koskaan jätä lastenrattaita kaltevalle alustalle, vaikka jarrut olisi lukittu, jos lapsesi on kyydissä.
- Älä käytä rattaita, jos mitään ruuveja, muttereita tms. puuttuu tai jos jokin osa on vaurioitunut.
- Varmista ennen kokoamista, että tuote ja kaikki sen osat ovat hyvässä kunnossa. Älä käytä rattaita, jos ne ovat vaurioituneet.
- Käytä vain alkuperäisiä, valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Käytä jarrua jokaisen pysähdyksen aikana.
- Älä kanna rattaita lapsesi ollessa kyydissä.
- Älä työnnä rattaita portaita alas.
- Nosta etupyörää, kun työnnät rattaita jalkakäytävän reunan yli tai portaan ylös.
- Älä käytä rattaita avotulen, grillin tai lämmittimen lähellä.
- Säilytä rattaat lasten ulottumattomissa.
- Käytä jarrua aina kun lapsi nostetaan kyytiin tai pois kyydistä.
- Korin enimmäiskuormitus on kolme kiloa.
- Käytä aina turvavöitä.
- Käytä aina haaravyötä lantiovyön kanssa.
- Varmista ennen käyttöä, että kasauskone on lukittu.
- Säästöjen aikana varmista, liikkuvat osat eivät ole suorassa kosketuksessa lapseen.

Tämä tuote on standardin EN 1888:2012 mukainen

HOITO JA HUOLTO

Lastenrattaat on tarkoitettu lapsesi kuljettamiseen, ja niitä on huollettava alkuperäisen laadun säilyttämiseksi.

- Tarkasta säännöllisesti, että pyörät, jarrut, tukimekanismit, lukitusmekanismit ja soljet toimivat oikein.
- Runko tulee puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä vahvaa pesuainetta, sillä se voi vahingoittaa muovia. Tarkastele pyörien kulumista ja puhdistane pölystä ja hiekasta. Suojaa pyörät säännöllisesti teflon- tai silikonispraylla.
- Vältä kosketusta suolaveteen, joka voi aiheuttaa ruostetta.
- Pitkäaikainen altistuminen auringolle voi aiheuttaa kankaan värin haalistumista.
- Älä käytä puhdistamiseen vahvoja pesuaineita tai kemikaaleja.
- Jos pyörät kitisevät, voitele teflon- tai silikonispraylla. ÄLÄ käytä öljy- tai rasvapohjaisia tuotteita, sillä ne sitovat likaa, joka tukkii pyörien liikkeen.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin Knorr-Babyn varaosien käyttäminen voi olla vaarallista.
- Älä säilytä tuotetta kasattuna märkänä äläkä säilytä sitä kosteassa ympäristössä, sillä tämä voi aiheuttaa homeen muodostumista.

KAHDEN VUODEN TAKUU

Rattailla on kahden vuoden takuu. Takuu aika alkaa tuotteen toimittamisesta jälleenmyyjältäsi. Säilytä tosite ostosta takuukauden ajan.

Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka ovat tuotteessa toimitushetkellä.

Takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka eivät ole valmistajan aiheuttamia. Tämä koskee erityisesti:

- Vauriot, jotka johtuvat siitä, että pienempiä vaurioita tai ongelmia ei ole havaittu ja nämä ovat johtaneet vaikeampiin korjaustarpeisiin.
- Väärästä tai virheellisestä käytöstä johtuvat vauriot (katso käyttöohjeet).
- Virheellisen asennuksen tai käyttöönoton aiheuttamat vauriot.
- Tuotteen huolimattomasta käsittelystä tai huollon puutteesta johtuvat vauriot.
- Vahingot, jotka aiheutuvat rattaisiin tehdyistä virheellisistä muutoksista.
- Ruoste: Runko on ruosteenestokäsitelty. Virheellinen käsittely saattaa kuitenkin aiheuttaa ruostepisteitä. Tälle ei ole takuuta.
- Naarmut: Naarmut ovat tavanomaisia käytön merkkejä, joille ei voida antaa takuuta.
- Home: Jos tekstiilit ovat päässeet kostumaan, ne on kuivattava kunnolla homeen kasvun estämiseksi (katso käyttöohjeet). Homeettomuudelle ei anneta takuuta.
- Ilmoita virheistä heti jälleenmyyjälle, jolta ostit tuotteen keskustellaksesi jatkotoimista.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

HUOMIOITAVAA OSTOTILANTEESSA

Tarkista, että lastenrattaat on toimitettu kokonaan eikä osia puutu. Tarkista, että rattaiden kaikki toiminnot toimivat täysin.