

Reer Projector baby monitor 50080

Onnittelut päätöksestäsi ostaa uusi itkuhälytin. Tuote koostuu vanhempien yksiköstä, jossa on sisäpuhelintoiminto ja vauvan yksiköstä, jossa on integroitu tähtiprojektori ja kehtolauluominaisuus. Mikrofoni on erittäin herkkä. Laite käyttää modernia FHSS-tekniikkaa varmistaakseen häiriöttömän tiedonsiirron ja takaa turvallisen ja yksityisen yhteyden. Sopii sekä kiinteään että liikkuvaan käyttöön valinnaisen akkukäytön ansiosta. Olemme varmoja, että tulet nauttimaan tuotteemme laadusta monien vuosien ajan. Käytä muutama minuutti turvallisuusohjeiden huolelliseen lukemiseen. Reer-itkuhälyttimen turvallinen toiminta voidaan taata vain, jos kaikkia tässä lueteltuja ohjeita noudatetaan. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

Ohjeen sisältö:

- pakkaussisältö
- turvaohjeet
- tekniset tiedot
- laitekuvaukset
- käyttöönotto
- käyttö
- parittaminen
- ongelmanratkaisu
- takuu ja hävittämisohjeet

Pakkauksen sisältö (katso kuvat käyttöohjeesta)

- A. Vauvanyksikkö/lähetin
- B. Aikuisen yksikkö/vastaanotin
- C. Jalusta aikuisen yksikölle
- D. USB-pistoke
- E. 2 x USB-virtajohto
- F. Käyttöohje (suomenkielinen ohje ladattava)

Yleiset turvaohjeet:

- Tarkista laite näkyvien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Jos havaitset sellaisia vaurioita, älä käytä laitetta.
- Käytä vain mukana toimitettuja latureita ja verkkosovittimia.
- Varmista, että pistorasian käyttöjännite vastaa verkkosovittimen jännitettä.
- Tarkista - varsinkin ulkomaille matkustettaessa - että paikallinen verkkojännite vastaa yksiköissä ja/tai verkkosovittimissa ilmoitettua jännitettä.
- Paristotilan kantta lukuun ottamatta älä koskaan avaa yksiköitä tai verkkovirtasovittimia, sillä on olemassa sähköiskun vaara.
- Jos laite ei toimi oikein, ÄLÄ yritä korjata ongelmaa itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on ongelmia.
- Vältä tuomasta akkua ja/tai laitteen sähköliitännöitä kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Tämä tuote ei ole lelu! Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Tämä itkuhälytin on suunniteltu yksinomaan vauvasi valvontaan.
- Sitä ei voida pitää vanhempien valvonnan korvikkeena tai lääketieteellisenä laitteena

Käyttöön liittyvät turvaohjeet:

- Aseta lapsen yksikkö aina poissa lapsesi ulottuvilta (minimietäisyys: 1 metri).
- Älä koskaan aseta itkuhälytintä pinnasänkyyn tai leikkikihään.
- Virtajohto on säilytettävä lasten ulottumattomissa kuristusvaaran vuoksi. Älä käytä jatkojohtoja.
- Optimaalisen lähetyksen varmistamiseksi yksiköt on pidettävä pystyssä ja sijoitettuna korotettuun asentoon.
- ÄLÄ sijoita vastaanotinta radiolähetin-vastaanottimien tai mikrofonialtojen lähelle. Näiden laitteiden säteilypäästöt voivat vaikuttaa merkittävästi radiovastaanotto.
- Älä käytä laitteita veden lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä upota laitteita veteen. Älä huuhtelee yksiköitä juoksevan veden alla.
- Älä peitä itkuhälytintä pyyhkeillä, vaatteilla tai huovilla.
- Vältä äärimmäistä lämpöä ja suoraa auringonvaloa

Tekniset tiedot

Teknologia: Digital, FHSS, 865 MHz

Taajuus: 865 MHz

Lähetin/vauvan yksikkö: Virtalähde verkkosovittimella DC 5V 600mA tai valinnainen 3x 1,5V AAA-paristot (eivät sisälly)

Vastaanotin/vanhemman yksikkö: Virtalähde verkkosovittimella DC 5V 600mA tai valinnainen sisäänrakennettu 3,7 V 750 mAh Li-ion akku/ladattava (sisäänrakennettu laitteeseen)

Kantama: jopa 650m

Akunkesto mx (valmiustila): vauvan yksikkö jopa 22h, vanhemman yksikkö jopa 57 h

Käyttölämpötila: -10 - +50 C

Kuvaus, vanhemman yksikkö/vastaanotin (katso kuvat käyttöohjeesta):

1. Navigointinäppäin alas
2. Kehtolaulun toistopainike
3. Mikrofoni

4. Navigointinäppäin ylös
5. Micro USB -latausliitin
6. Asetukset-painike
7. Kaiutin
8. Intercom-painike
9. Päälle/pois/värähtelykytkin

Vauvan yksikkö/lähetin:

10. Päälle/pois-kytkin
11. Mikrofoni
12. Micro USB -sisääntulo virtalähteelle
13. Kaiutin
14. "+"-näppäin kovempi
15. "-"-näppäin hiljaisempi
16. Merkkivalo/paristo vähissä
17. Lähetyksen merkkivalo
18. Syöttöhälytyspainike

Valikko ja symbolit:

- A. Virran ilmaisin
 - a. vihreä valo - päällä
 - b. vilkkuva vihreä valo – akku vähissä
 - c. punainen – akku latautuu
- B. Syöttöhälytys aktiivinen
- C. Huoneen lämpötila vauvayksikön sijainnissa
- D. Lämpötilahälytys aktivoitu
- E. Eco-tila
- F. Äänitason ilmaisin
- G. Heikko paristo vauvayksikössä
- H. Projektiovalo palaa
- I. VOX-projektiovalo
- J. Kaiutin mykistetty
- K. Kehtolaulu päällä
- L. Vauvan yksikkö kantaman ulkopuolella

Käyttöönotto

1. Lataa vanhemman yksikkö: Virran merkkivalo palaa punaisena akun latautuessa ja **CH** näkyy näytöllä hetken ajan. Kun akku on latautunut täyteen, n. 4 tuntia, virran merkkivalo sammuu tai palaa vihreänä, kun laite kytketään päälle. Latauksen jälkeen voit jättää verkkolaitteen liitetuksi ilman riskiä sisäänrakennetun akun vaurioitumisesta.
2. Lataa vauvayksikkö:
 - a. Aseta laitteeseen 3 x AAA -paristo (ei kuulu pakkaukseen)
 - b. Verkkokäyttö: Voit käyttää vauvan yksikköä verkkosovittimen kautta paristojen ollessa asetettuna. Liitä tätä varten vauvan yksikkö pistorasiaan käyttämällä mukana toimitettua virtalähdettä.
3. Aseta vauvan yksikkö vakaalle tasolle.
4. Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä.
5. Kytke vanhempien yksikkö päälle kääntämällä kiertokytkin [9] asentoon "I" tai {{ . Virran merkkivalo [A] palaa nyt jatkuvasti vihreänä. {{ - valinnassa saati värinäilmoituksen heti, kun laite huomaa ääntä, kun taas "I"-valinnalla värinä ei ole käytössä.
6. Laitteet on paritettu tehtaalla sen varmistamiseksi, että ne ovat valmiita välittömään käyttöön, joten voit valvoa vauvan yksikköä kaiuttimesta heti. Jos näin ei ole, jatka vaiheiden mukaan kuvattu alla kohdassa Parittaminen.

Käyttö:

Vauvan yksikkö:

1. Käynnistyksen aikana toiminnan merkkivalo (16) palaa jatkuvasti vihreä. Kun akun varaus on vähissä, merkkivalo alkaa vilkkua ja symboli syttyy vanhemman yksikön näytölle.
2. Lähetyksen merkkivalo (17) palaa punaisena aina, kun lapsen yksikkö on lähettämässä. Laite siirtyy valmiustilaan muutaman sekunnin kuluttua se lakkaa rekisteröimästä ääntä ja merkkivalo lakkaa palamasta.
3. Mikrofonin herkyys voidaan säätää 5 tasolle ylös- ja -painikkeilla alas näppäimet (14+15). Lähettämisen merkkivalo vilkkuu välillä 1 -5 osoittaen, mikä taso on valittu.
4. Voit myös säätää musiikin tai sisäpuhelin toiminnon äänenvoimakkuutta käyttämällä ylös ja alas näppäimiä (14+15). Aktivoi vastaava toiminto ennen halutun äänenvoimakkuuden säätämistä. Niin kauan kuin toisto/intercom on poistettu käytöstä, kaksi navigointipainiketta säätävät vain mikrofonin herkkyyttä.
5. Projektori voidaan ohjata vanhemman yksiköstä. Voit valita jatkuvan käytön, virrankatkaisun tai VOX-tilassa käytön välillä. VOX-tilassa projektori käynnistyy, kun mikrofoni rekisteröi minkä tahansa äänen ja sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, kun ääntä ei enää ole. Projisointiin voit käyttää joko kattoa tai seinää. Kun projisoidaan seinälle, varmista vakaus käyttämällä vauvayksikön jalustaa. Paras projisointilaatu saavutetaan noin 1 metrin päässä projektiopinnasta

- Aloita syöttöhälytyksen lähtölaskenta painamalla painiketta (18). Vastaava kuvake vilkkuu vanhemman yksikön näytössä. Kerran asetettu aika on kulunut, hälytysääni kuuluu ja ajastinviesti tulee näkyviin näyttöön. Huomaa, että hälytysajan muutosta ei hyväksytä automaattisesti painamalla lapsen yksikön painiketta. Hyväksyäksesi vaihdon, paina uudelleen vauvayksikön painiketta.
- Vauvan yksikön sisäänrakennettu lämpötila-anturi mittaa ympäristön lämpötilaa, joka näkyy sitten vanhemman yksikön näytössä. Anturi toimii virheettömästi -19°C ja +50°C välillä. Nopeassa lämpötilan muutoksessa voi kestää muutaman minuutin, että anturi mukautuu ja näyttää oikean lämpötilan. Jos paikallinen lämpötila on tämän alueen ulkopuolella tai vauvan yksikkö ei ole käytössä, - - näkyy näytöllä.

Parittaminen:

- Pidä vanhemman yksikön asetuspainiketta (6) painettuna.
- Kytke nyt yksikkö päälle kääntämällä kiertokytkintä [9]. Vapauta asetuspainike (6), kun kuulet äänimerkin. Näytössä näkyy nyt vilkkuvat symbolit "p" ja "1"
- Kytke vauvan yksikkö päälle liikuttamalla virtakytkintä samalla kun pidät "+"-painiketta (14) alaspäin. Vapauta "+"-painike, kun lähetysten merkkivalo syttyy. Sen jälkeen lähetysten merkkivalo vilkkuu.
- Paina nyt syöttöhälytyspainiketta (18). Vauvan yksikön lähetysten merkkivalo palaa nyt jatkuvasti – vanhempien yksikön p-symboli ei enää vilku, jos pariliitos on onnistunut.
- Sammuta molemmat yksiköt.
- Kytke nyt kaksi yksikköä takaisin päälle – ja itkuhälytys on valmis käytettäväksi.
- Jos yhteyttä ei vielä ole, toista vaiheet 1-6

Vanhemman yksikkö:

- Jos vanhempien yksikkö ei vastaanota signaalia lapsen yksiköstä ollessaan päällä, sen näyttö sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua energian säästämiseksi, virran merkkivalo lukuun ottamatta.
- Virran merkkivalo palaa vihreänä käytön aikana, vilkkuu vihreänä, kun se on heikko, ja palaa punaisena latauksen aikana.
- Siirry asetustilaan painamalla asetuspainiketta (6) ja pitämällä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan. Tallentaaksesi syöttämäsi tiedot ja siirtyäksesi sarjan seuraavaan valikkokohtaan paina asetuspainiketta uudelleen.

a) Lampun kuva – Projektori: Käytä nuolipainikkeita valitaksesi, kytketäänkö projektiio päälle, pois päältä tai VOX-tilaan. VOX-tilassa projisointi tapahtuu vain, kun vauvan yksikkö rekisteröi äänen.

b) Lehde – Eco-tila: Valitse nuolinäppäimillä

ON: Vauvan yksikkö ei lähetä signaalia valmiustilassa. (Varoitus: Kantaman ulkopuolella oleva hälytys ei ole käytössä tässä tilassa.)

OFF: Jos vanhemman yksikkö ei enää vastaanota signaalia vauvayksiköstä, hälytys kuuluu ja suppilokuvake ilmestyy näytölle

c) Lämpötilan yläraja: Nuolinäppäimillä voit asettaa lämpötilan ylärajan välillä +10°C ja +50°C. Jos lämpötila nousee tämän yläpuolelle, kuuluu hälytys.10

d.) Alempi lämpötilaraja: Nuolinäppäimillä voit asettaa alarajan välille -9°C ja +20°C. Jos lämpötila laskee tämän alle, kuuluu hälytys.

e.) Tuttipullokuvake – Syöttöhälytys: Tämän valikkokohdan alta voit asettaa ajastinhälytyksen muistuttamaan esim. säännöllisestä syöttämisestä. Voit valita välin väliltä 1 ja 8 tuntia puolen tunnin välein. Kun asetettu hälytys laukeaa, hälytysääni kuuluu ja 00 vilkkuu näytössä

- Jotta kaiuttimesta ei kuulu ylimääräisiä häiriöääniä, varmista, että kaiuttimen välillä on riittävä etäisyys.
- Voit muuttaa äänenvoimakkuutta painamalla jotakin nuolinäppäimistä. Lämpötila näyttö himmenee hetkeksi ja näytössä näkyy äänenvoimakkuustaso 0 (mykistys) - 5 (ääni).
- Värinätilassa vanhemman yksikkö värisee, kun se vastaanottaa ääntä vauvayksiköstä. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos vanhemmat ovat meluisassa ympäristössä tai eivät halua häiritä ympäristöään akustisella hälytyksellä. Värinätilan käyttö voi lyhentää akun käyttöaikaa merkittävästi.
- Jos vanhemman yksikkö ei pysty muodostamaan yhteyttä lapsen yksikköön, 30 sekunnin kuluttua kuuluu akustinen hälytys, suppilosymboli vilkkuu ja lämpötilanäytössä näkyy - -. Tämä hälytys ei laukea, jos eko-tila (ECO) on aktivoitu tai jos lapsen yksikkö on kytketty pois päältä tai irrotettu virtalähteestä (esim. paristo tyhjä, verkkolaitetta ei ole kytketty).
- Jos lapsen yksikön ympäristön lämpötila putoaa asetetun alueen ulkopuolelle, hälytys kuuluu, lämpötilasymboli palaa punaisena (ylitetty) tai valkoisena (alhainen) ja lämpötilan ilmaisin alkaa vilkkua.
- 6 eri kehtolaulun toistoa voidaan ohjata vanhemman yksiköstä. Paina nuottinäppäintä lyhyesti ja valitse nuolinäppäimillä haluttu kappale. Lopeta toisto painamalla painiketta uudelleen. Kun toisto on alkanut, musiikki soi 20 minuuttia ennen automaattista virrankatkaisua. Jos lapsesi alkaa itkeä, 15 sekunnin kuluttua musiikki käynnistyy uudelleen ja soi 20 minuuttia. Sisäpuhelintoimintoa voidaan edelleen käyttää toiston aikana. On mahdollista, ettei mikrofoni ota lapsesi itkua musiikin toiston aikana. Siksi suosittelemme, että keskeytät toiston säännöllisesti, jotta voit tarkistaa lapsesi tilan.
- Voit myös käyttää sisäpuhelintoimintoa puhuaksesi lapsellesi ja rauhoitellaksesi häntä. Pidä sisäpuhelinpainiketta (8) painettuna ja puhu mikrofoniin (3). Keskustelun lopettamiseksi vapauta painike (8). On myös mahdollista käyttää sisäpuhelintoimintoa vauvan yksikön lähettäessä. Tarkista lapsesi aktiivisuus painamalla lyhyesti sisäpuhelinpainiketta (8). Vauvayksikkö lähettää sitten 10 sekunnin ajan, vaikka lapsi ei ole aktiivinen.
- Vahvistusnäppäin antaa äänimerkin joka kerta, kun jokin 13-16 näppäimistä painetaan.
- Mykistääksesi hälytyksen, paina lyhyesti painikkeita 8, 6, 4 tai 1. Hälytyskuvake näkyy näytössä, kunnes hälytys on päättynyt

Ongelmanratkaisu

- Ei lähetystä vauvayksiköstä. Mikrofoniherkkyys voi olla liian alhainen tai vauvayksikössä ei ole virtaa. Säädä herkkyyttä ja tarkista virtalähde.
- Jatkuva lähetys. Mikrofonin herkkyys on liian korkea. Säädä herkkyyttä
- Jatkuva etäisyshälytys. Vauvan yksikkö on kytketty pois päältä tai ei virtalähdettä saatavilla. Välimatka voi olla liian suuri. Parittaminen on viallinen tai poistunut. Kytke vauvayksikkö päälle tai pienennä etäisyyttä yksiköiden välillä. Yhdistä laitteet uudelleen
- Jatkuva lämpötilahälytys. Minimi & enimmäislämpötilan raja-arvot ovat liian lähellä nykyistä lämpötilaa. Aseta raja-arvot uudestaan
- Jatkuvasti alhaisen akun ilmaisin. Vanhemman yksikön paristot/ladattava akku on tyhjä. Lataa vanhempien yksikkö mukana toimitetulla latauskaapelilla. Vaihda vauvayksikön paristot tai liitä yksikkö verkkoon.
- Akku loppuu nopeasti. Projektio ja musiikin toisto voivat olla jatkuvasti aktivoituna. Tärinätila voi olla aktivoitu. Kytke projisointi ja musiikin toisto pois päältä tai vaihda VOX:iin. Kytke tärinä pois päältä.
- Kantama liian pieni. Yksiköiden välillä on liian paljon signaalia tai vauvan yksikön akku tyhjä. Sijoita yksiköt eri paikkaan. Varmista vauvayksikön virtalähde.
- Ei yhteyttä yksiköiden välillä. Kytchentävirhe, parita laitteet uudelleen

Hävittämisohjeet

Elektroniikkaa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laitteen käyttöiän päätyttyä se on hävitettävä asianmukaisesti paikallisten lakien mukaisesti. Paristoja / ladattavia paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Takuu

Säilytä ostotodistus. Takuuasiat on käsiteltävä yksinomaan jälleenmyyjien kanssa.

Maahantuoja
Tukkunet Oy
info@tukku.net
www.tukku.net